



## Bedienungsanleitung – 149128 Kogha Bissanzeiger Blue Alarm



### Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Bissanzeigers. Legen Sie drei Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Bitte achten Sie auf die korrekte Batterienpolung wie angegeben! Bei längerem Nichtgebrauch Batterien aus dem Bissanzeiger entnehmen.



Batterielage/Polung bei geöffnetem Batteriefach



### **#1 Inbetriebnahme / Funktionen**

Sobald die Batterien eingelegt sind ertönt ein kurzes Signal und die Nachlicht LED blinkt kurz auf.

### **#2 Bissanzeiger einschalten**

Um den Bissanzeiger einzuschalten drücken Sie den Knopf ON / OFF ca. 3 Sekunden lang bis beide LEDs leuchten. Danach den Knopf loslassen. Es ertönt ein Signal und die LED am Lautsprecher blinkt. Der Bissanzeiger ist nun einsatzbereit. Ab jetzt können alle Einstellungen wie Lautstärke, Ton (Knopf T) und Sensibilität (Knopf S) eingestellt werden. Alle Einstellungen werden beim Ausschalten automatisch gespeichert.

### **#3 Bissanzeiger ausschalten**

Um den Bissanzeiger auszuschalten drücken Sie den Knopf ON / OFF ca. 3 Sekunden. Zunächst leuchten die Lautsprecher LED und dann die beiden anderen LEDs. Danach den Kopf loslassen. Der Bissanzeiger schaltet sich mit einem dumpfen Signal aus.

### **#4 Volume / Lautstärke**

Drücken Sie den Knopf Volume / ON/OFF kurz hintereinander um zwischen den drei einstellbaren Lautstärken zu wechseln.

### **#5 TON**

Drücken Sie den Knopf TON kurz hintereinander um zwischen den acht einstellbaren Tonarten zu wechseln.

**#6 Sensibilität**

Drücken Sie den Knopf Sensibilität kurz hintereinander um zwischen den acht einstellbaren Sensibilitätseinstellungen zu wechseln.

**#7 Nachtlichtfunktion**

Die Nachtlichtfunktion kann manuell EIN oder AUS geschaltet werden. Zum Einschalten des Nachtlichts drücken Sie den Knopf Volume/ON/OFF ca. 1 Sekunde lang. Die LED im Lautsprecher leuchtet als Nachtlicht. Zum Ausschalten des Nachtlichts drücken Sie den Knopf Volume/ON/OFF ca. 1 Sekunde lang. Die LED im Lautsprecher schaltet sich aus.

**#8 Gewindeschraube 3/8 Zoll**

Die Gewindeschraube dient zur optimalen Montage auf z.B. einem Bankstick oder Rod Pod mit 3/8 Zoll Gewinde.

**#9 Klinkenbuchse**

Eine Klinkenbuchse an den Bissanzeigern ermöglicht den Anschluß von entsprechend ausgestatteten „Hängern“ oder „Swingern“ mit Leuchtfunktion.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

