

# Askari®

— Einfach.Alles.Für Sie. —

## Bedienungsanleitung

Art.203251  Beanie Feuerland



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie beugen damit einer möglichen Beschädigung des Gerätes vor. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch um später ggfs. Informationen nachlesen zu können.

### Lieferumfang:

1 Beanie (92% Polyester, 8% Elasthan)  
1 Batteriefach

### Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Beanies sind 3 handelsübliche Batterien AA 1,5V LR6 (nicht im Lieferumfang enthalten) als Stromquelle zu verwenden. Rückseitig am Beanie befindet sich eine Tasche mit Reißverschluss in dem das Batteriefach untergebracht werden kann. Legen Sie die Batterien gemäß der angegebenen Polung in das Batteriefach ein und schließen Sie dieses per Klinkenstecker/Buchse an.

Um die Heizung des Gerätes einzuschalten betätigen Sie den AN/AUS Schalter am Batteriefach. Eine Diode neben dem AN/AUS-Schalter bestätigt den Betrieb.



**Sicherheitshinweise!**

**Trennen Sie Beanie und Batteriefach sobald Sie den Stromabnehmer nicht benutzen!**

**Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch!  
Auslaufende Batteriesäure kann zu  
Gesundheitsschäden und /oder Beschädigungen  
am Gerät führen!**

**Beachten Sie die Sicherheitsanweisung des Herstellers  
der Batterien!**

**Bauliche Veränderungen am Gerät führen zum  
Erlöschen jeglicher Garantieansprüche!**

**Beachten Sie die das Waschlabel am Beanie!**

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig Erhard Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter [www.angelsport.de](http://www.angelsport.de)

