



Bedienungsanleitung – 185000 Bearstep Kopflampe Extreme Power



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese moderne Kopflampe mit einem 35W LED muss mit 2 Li-Ionen Akkus, Typ 18650 (2600mAh), bestückt werden. Zum Einlegen der Akkus bitte die Gummiverschlusskappe des separaten Akkufachs entfernen, die Akkus in richtiger Polausrichtung -Beschriftung im Fach beachten- einlegen und dann das Fach wieder durch das Überstülpen der Kappe schließen. Die Akkus können mit dem beiliegende Ladekabel über die im Akkufach integrierte Ladebuchse direkt geladen werden.

Nach Einlegen der Akkus ist die Lampe einsatzbereit. Mit dem On/Off Schalter wird sie durch einmaliges Drücken eingeschaltet. Beim ersten Drücken der Taste leuchtet der Einzel-LED nach dem zweiten Drücken der Taste leuchtet die Doppel-LED. Nach dem dritten Drücken der Taste leuchtet die rote LED und nach dem vierten Drücken leuchten alle 3 weißen LEDs. Nach dem 5-mal Drücken der Taste ist der Blinkmodus eingeschaltet. beim Drücken von 6-mal ist die Kopflampe aus.

Leistung: 150 Lumen; maximal 300 Meter Reichweite.

5 Leuchtmodi: Minimum-Maximum-Rot-Blinken

3 weißen und 2 roten LED's

Gewicht: 168gr

2x Li-Ionen Akkus, Typ 18650 (2600mAh)

Achtung! Flach - Pol Akkus des Typs 18650 passen nicht in die Kopflampe! Bitte verwenden Sie die Artikelnummer 195494 oder 174072 mit erhöhter Polung.

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

