



## Bedienungsanleitung – 204023 Bearstep Kopflampe Compax



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese moderne LED Lampe verfügt über einen integrierten 500 mAh Akku, welche über das mitgelieferte USB-Ladekabel geladen wird. Steckerbuchse der Lampe liegt unter dem gummierten USB Knopf. Bei voller Akkuladung ist, abhängig von der verwendeten Leuchtintensität, eine Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden möglich.

Leistung: 100 Lumen; 25 Meter Reichweite.  
3 Leuchtmodi: Groß, Mittel, Klein  
Batterieladestandsanzeige (30%, 70%, 100%)  
Gewicht: 40 Gramm  
ABS Gehäuse

Zum Betrieb bitte den gummierten Sensorknopf auf der Oberseite des Gerätes leicht berühren. Bei einmaliger Berührung leuchtet die Kopflampe mit der maximalen Intensität, bei zweimaligen Druck mit mittlerer Intensität und bei dreimaliger Berührung wird die niedrigste Leuchtintensität angesteuert. Bei einer vierten Berührung schaltet sich das Gerät wieder aus.

Soll mit der Sensorfunktion gearbeitet werden, so ist es notwendig nach Finden der benötigten Lichtintensität den Finger noch so lange weiter auf dem Sensorknopf zu belassen bis sich der LED ausschaltet. Die Lampe befindet sich nun im Sensormodus und eine Handbewegung vor der Front der Lampe führt sofort zum Ein-/Ausschalten derselben. Der Sensor-Modus wird bei leuchtender LED durch Pressen des Knopfes beendet.

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

